

# G7 - мультимедийный аудиогид-трубка

## G7 - multimedia audio guide-phone



Внешний динамик  
External speaker

Экран  
Screen

Разъем для наушников  
Headphone jack

Клавиатура  
Keyboard

### Описание кнопок

#### Description of buttons

	Воспроизвести Play		Переключение языка Change language
	Перемотка Forward-Backward		Регулировка громкости Change volume
	Остановить Stop		Выбор файла Select a file
	Вкл\Выкл Power		Меню Menu